



## Guide de démarrage pratique

Le présent guide vous explique la marche à suivre pour effectuer la configuration initiale de votre solution Id0.

Vous y trouverez les informations essentielles pour connecter vos appareils et accéder au portail de Terrestar Solutions.

### Accès à la plateforme de gestion

- Accès au Portail Id0 Hybride via <https://iot.terrestarsolutions.ca>
- Un courriel d'invitation vous a été envoyé de la part de [service@iot.terrestarsolutions.ca](mailto:service@iot.terrestarsolutions.ca)
- Suivez les étapes afin de créer votre compte et vos usagers

### Commander ou récupérer vos cartes SIM

- À partir du portail, cliquez sur « **Order** »
- Une fois reçues et activées, vos cartes SIM apparaîtront sous « **Things** » dans le menu

### Configurer vos appareils

- Configurez l'APN de votre appareil pour **data.mono** afin de vous connecter au réseau

### Ressources

Consultez nos différents guides pour tirer le meilleur de votre solution Id0 Hybride.

- Ressources : <https://terrestarsolutions.ca/fr/ido-hybride/ressources>
- Forum des développeurs : <https://forum.monogoto.io/>
- Documentation : <https://docs.monogoto.io/>
- Obtenir du soutien : [service@iot.terrestarsolutions.ca](mailto:service@iot.terrestarsolutions.ca)